


# Разъем питания ATX

вид со стороны  
отверстий



COM - Общий провод

3.3V			3.3V
3.3V			-12V
COM			COM
5V			PS-ON
COM			COM
5V			COM
COM			COM
(Power good) PW-OK			-5V
5VSB			+5V
12V			+5V

